

Tuto montage sonde lambda BOSCH

Voilà un petit DIY qui va ou pas vous servir en cas de problème sur la sonde lambda du collecteur et un défaut moteur qui s'allume sur le tableau.

Donc suite a se problème de voyant sur la 8 et après obtention du code défaut qui est " P0031 " (HO2S heater ctrl circuit le bank1 sensor1). ce qui donne au finale, défaut sonde Lambda collecteur.

Après quelques recherche et information au sujet de cette sonde, voici le produit installé.

Sonde lambda BOSCH UNIVERSELLE référence N° 0258986602.

pièces et pneus.com / MMC / Oscaro.com. Rotaryfx ... ect

Voici le montage.

(sachant que le montage est simple, il faut juste suivre les information écrite sur la notice qui est de bonne qualité)

VOICI LA SOND



LA SOND D'ORIGINE (qui pour info fait un bruit quand elle est secouée)



AU MOMENT DE LA DÉCOUPE DES FILS AINSI QUE LA MISE EN PLACE DU CONNECTEUR FOURNI



ON CONNECTE L'ENSEMBLE DES FILS



FINI : L'ENSEMBLE EST OPÉRATIONNELLE



VOICI AU SE TROUVE LE CONNECTEUR DE LA SONDÉ LAMBDA, IL EST JUSTE A COTE DU FILTRE A HUILE.

