



Tutoriel

Démontage de la console centrale

Niveau de difficulté : 1

Outils nécessaire :

Tournevis cruciforme

Partie 1 - Accès au vis

Nous retirons tout d'abord la partie plastique se situant sous le levier de vitesse. Pour cela, nous allons premièrement retirer le pommeau en le dévissant. Ensuite, ouvrir l'accoudoir avant, pour y retirer le petit cache plastique et pouvoir faire pression sur la pièce plastique, par dessous. Ce cache est maintenue par 6 clips. Une fois retirée nous passons à l'arrière pour y retirer le trappe a ski.

Partie 2 - Démontage

Nous sommes désormais face à

2 vis se situant sous la trappe à ski.

2 vis se situant dans l'accoudoir arrière.

1 vis se situant dans l'accoudoir avant.

1 vis se situant sous le plastique de le levier de vitesse.

Une fois toutes les vis retirées, il suffit simplement de lever la console en commençant tout d'abord par l'arrière. Une fois arrivé au niveau de l'accoudoir avant il faut simplement déconnecter le branchement de la prise 12V (ou AIRBAG - RHD) et continuer jusqu'à ce que la console soit totalement déboîtée. Elle est maintenue par quelques clips sur les deux latéraux.

